
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ


Инверторный кондиционер системы Вентиляция с регенерацией тепла (HRV) (Потолочный воздуховод)

VAM350FB
VAM500FB
VAM650FB
VAM800FB
VAM1000FB
VAM1500FB
VAM2000FB




	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
VAM350F	285	164	112	800	416	850	758	132	812	146	200
VAM500F								84		197	
VAM650F	348	204	145	852	421	902	912	137	988	196	250
VAM800F								98		246	263
VAM1000F				1140	568	1190					
VAM1500F	710	383	140	852	421	898		130		330	350
VAM2000F				1140	568	1186					


1



2


VAM800F
720
280
415
600-
902
150-200
912
140
ø200

3


VAM2000F
720
280
415
200-300
650-
1186
912
140
ø200
ø350
ø250

4

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

Daikin Europe N.V.

01 (GB) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 (D) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 (E) declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 (I) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 (GR) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
09 (RUS) заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 (DK) erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 (S) deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 (N) erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 (FIN) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 (CZ) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 (HR) izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 (H) teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:
17 (PL) deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 (RO) declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 (SLO) z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 (EST) kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 (BG) декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 (LT) visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 (LV) ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 (SK) vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 (TR) tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

VAM350FB7VE*, VAM500FB7VE*, VAM650FB7VE*, VAM800FB7VE*, VAM1000FB7VE*, VAM1500FB7VE*, VAM2000FB7VE*,

* = , , 1, 2, 3, ..., 9

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

EN60335-2-40,

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:
10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:
19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.
10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

01 Note * as set out in **<A>** and judged positively by **<B>** according to the **Certificate <C>**.
02 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **<B>** positiv beurteilt gemäß **Zertifikat <C>**.
03 Remarque * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **<B>** conformément au **Certificat <C>**.
04 Bemerk * zoals vermeld in **<A>** en positief beoordeeld door **<B>** overeenkomstig **Certificaat <C>**.
05 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **<B>** de acuerdo con el **Certificado <C>**.
06 Nota * delineato nel **<A>** e giudicato positivamente da **<B>** secondo il **Certificato <C>**.
07 Σημείωση * όπως καθορίζεται στο **<A>** και κρίνεται θετικά από το **<B>** σύμφωνα με το **Πιστοποιητικό <C>**.
08 Nota * tal como estabelecido em **<A>** e com o parecer positivo de **<B>** de acordo com o **Certificado <C>**.
09 Примечание * как указано в **<A>** и в соответствии с положительным решением **<B>** согласно **Свидетельству <C>**.
10 Bemærk * som anført i **<A>** og positivt vurderet af **<B>** i henhold til **Certifikat <C>**.
11 Information * enligt **<A>** och godkänts av **<B>** enligt **Certifikatet <C>**.
12 Merk * som det fremkommer i **<A>** og gjennom positiv bedømmelse av **<B>** ifølge **Sertifikat <C>**.
13 Huom * jotka on esitetty asiakirjassa **<A>** ja jotka **<B>** on hyväksynyt **Sertifikaatin <C>** mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v **<A>** a pozitivně zjištěno **<B>** v souladu s **osvědčením <C>**.
15 Napomena * kako je izloženo u **<A>** i pozitivno ocijenjeno od strane **<B>** prema **Certifikatu <C>**.
16 Megjegyzés * a(z) **<A>** alapján, a(z) **<B>** igazolta a megfelelést, a(z) **<C>** **tanúsítvány** szerint.
17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją **<A>**, pozytywną opinią **<B>** i **Świadectwem <C>**.
18 Notă * aşa cum este stabilit în **<A>** şi apreciat pozitiv de **<B>** în conformitate cu **Certificatul <C>**.
19 Opomba * kot je določeno v **<A>** in odobreno s strani **<B>** v skladu s **certifikatom <C>**.
20 Märkus * nagu on näidatud dokumendis **<A>** ja heaks kiidetud **<B>** järgi vastavalt **sertifikaadile <C>**.
21 Забележка * както е изложено в **<A>** и оценено положително от **<B>** съгласно **Сертификата <C>**.
22 Pastaba * kaip nustatyta **<A>** ir kaip teigiamai nusprėsta **<B>** pagal **Sertifikatą <C>**.
23 Piezīmes * kā norādīts **<A>** un atbilstoši **<B>** pozitīvajam vērtējumam saskaņā ar **sertifikātu <C>**.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v **<A>** a pozitívne zistené **<B>** v súlade s **osvedčením <C>**.
25 Not * **<A>**'da belirtildiği gibi ve **<C>** **Sertifikasına** göre **<B>** tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

<A>	**DAIKIN.TCF.009G2/11-2012**
<B>	**DEKRA (NB0344)**
<C>	**59277-KRQ/ECM95-4303**

**01 ** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
**02 ** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
**03 ** Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
**04 ** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
**05 ** Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
**06 ** Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.
**07 ** Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
**08 ** A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
**09 ** Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
**10 ** Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
**11 ** Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
**12 ** Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.
**13 ** Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
**14 ** Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
**15 ** Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
**16 ** A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
**17 ** Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
**18 ** Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.
**19 ** Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
**20 ** Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
**21 ** Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
**22 ** Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
**23 ** Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
**24 ** Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
**25 ** Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

2P333093-1

Jean-Pierre Beuselinck
Director
Ostend, 4th of February 2013

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Содержание

СТРАНИЦА

Вопросы безопасности 1
Размеры 2
Установка 2
Конфигурация системы 6
Электрическая проводка 8
Тестовый прогон 23
Схема электрического монтажа 24

Благодарим вас за приобретение HRV компании Daikin.

Оригиналом руководства является текст на английском языке. Текст на других языках является переводом с оригинала.

HRV – Вентиляция с регенерацией тепла (HRV)

Внимательно ознакомьтесь с Данным руководством и установите блок надлежащим образом, чтобы он работал на полную мощность в течение долгого времени.

Перед установкой блока подготовьте необходимые детали, например колпак округлой формы, решетки всасывания/выпуска воздуха и т. п.

Вопросы безопасности

Перед установкой кондиционера внимательно изучите раздел "Вопросы безопасности" и обеспечьте правильную установку кондиционера. По окончании установки убедитесь в правильном функционировании блока во время его ввода в действие. Доведите до сведения пользователя все инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию блока.

Кроме того, проинформируйте пользователей о необходимости сохранения данного руководства вместе с руководством по эксплуатации для обращений в будущем.

Данный кондиционер относится к категории "электроприборов, не предназначенных для общего пользования".

Смысловое значение предупредительных и предостерегающих символов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Несоблюдение надлежащим образом данных инструкций может привести к травме или смерти.
ОСТОРОЖНО	Игнорирование данных инструкций может привести к повреждению имущества или получению травмы, которая может оказаться серьезной в зависимости от обстоятельств.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ни в коем случае не проверяйте и не обслуживайте блок самостоятельно. Обращайтесь за выполнением данной работы к квалифицированному обслуживающему персоналу.
- Возможно поражение электрическим током. Перед обслуживанием блока обязательно выключайте питание.
- Обслуживающий блок персонал должен носить перчатки.
- Вся проводка должна устанавливаться уполномоченным электриком и соответствовать действующим нормативам.
- Всегда используйте воздушный фильтр. Отсутствие воздушного фильтра приводит к засорению теплообменных элементов, что может вызвать ухудшение функционирования и последующий отказ.
- Нельзя резко переключаться с одних операций на другие. Это может привести не только к нарушению работы, но и к отказу переключателей или реле в основном блоке.
- Данное устройство не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также теми, у кого нет соответствующего опыта и знаний. Такие лица допускаются к эксплуатации устройства только под наблюдением или руководством лица, несущего ответственность за их безопасность. За детьми необходимо следить, чтобы они не играли с устройством.

- Не используйте HRV или решетку всасывания/выпуска воздуха в следующих местах:
  - В местах механического и химического производства, где выходит газ с содержанием ядовитых веществ или коррозийных компонентов таких веществ, как кислота, щелочь, органические растворители и краски.
  - В местах с возможностью утечки горючего газа. Такой газ может вызвать пожар.
  - В местах, подверженных воздействию высокой температуры или открытого пламени. Избегайте мест, где температура около блока HRV и решетки всасывания/выпуска воздуха превышает 50°C. Если эксплуатировать блок при высокой температуре, может произойти деформация воздушного фильтра и теплообменного элемента либо перегорание двигателя. Температура окружающей среды блока должна составлять от -15°C до 50°C (относительная влажность не более 80%).
  - В местах с высокой концентрацией углеродной сажи.
  - Углеродная сажа осаждается на воздушный фильтр и на теплообменный элемент, приводя их в негодность.
  - Не допускается эксплуатация оборудования во взрывоопасной среде.
- Неправильный монтаж или неправильное подключение оборудования или принадлежностей могут привести к поражению электротоком, короткому замыканию, протечкам, возгоранию или повреждению оборудования. Необходимо использовать принадлежности, дополнительное оборудование и запасные части исключительно производства Daikin, специально разработанные для устройства, описанного в данной инструкции. Монтаж должен выполняться только установщиком.

Размеры

(См. рисунок 1 (A=модели 350F~1000F, B=модели 1500F~2000F))

1	Пространство технического обслуживания для теплообменных элементов, воздушных фильтров и вентилятора
2	Крышка техобслуживания
3	Смотровое отверстие Ø450 мм
4	Распределительная коробка
5	4x14x40 мм Овальное отверстие для потолочного крюка
6	Вытяжной вентилятор
7	OA (Наружный воздух) Подача свежего воздуха снаружи
8	EA (Отработанный воздух) Выпуск отработанного воздуха наружу
9	Приточный вентилятор
10	SA (Подача приточного воздуха в помещение)
11	RA (Выход обратного потока воздуха из помещения)
12	Плата задвижки
13	Теплообменные элементы
14	Воздушные фильтры
15	Применимый трубопровод
16	Номинальный диаметр

Установка

УСТАНОВОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ

ОСТОРОЖНО

- **Установите блок в таком месте, которое обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать его вес.**
  Неправильно выполненная установка сопряжена с опасностью. Кроме того, при этом возникают вибрации и необычный рабочий шум.
- **Необходимо обеспечить наличие сервисного пространства и смотровых отверстий.**
  (Не забудьте предусмотреть наличие смотровых отверстий для осмотра воздушных фильтров, теплообменных элементов и вентиляторов.)
- **Запрещается устанавливать блок непосредственно рядом с потолком или стеной.**
  (Если блок соприкасается с потолком или стеной, могут возникать вибрации.)
- **Это изделие класса A. При установке у жилых помещений это устройство может вызвать радиопомехи. В этом случае от пользователя может потребоваться принятие соответствующих мер.**

■ Пример монтажа VAM500F (см. рисунок 2), VAM800F (см. рисунок 3), VAM2000F (см. рисунок 4)

1 Решетка для всасывания/выпуска воздуха (дополнительно)

2 Смотровое отверстие Ø 450 мм (местная поставка)

3 Пространство технического обслуживания для теплообменных элементов, воздушных фильтров и вентилятора

4 Трубопровод (местная поставка)

5 Трубопровод (Ø200) (местная поставка) (*)или гибкий трубопровод (дополнительно)

6 Ответвительный трубопровод (местная поставка)

7 (*) Гибкий трубопровод (местная поставка)

8 (*) Глушитель (дополнительно) (только для моделей с VAM500 по 2000)

9 EA (Выпуск отработанного воздуха наружу)

10 Теплоизоляционный материал (местная поставка)

11 OA (Наружный воздух) Подача свежего воздуха снаружи

12 Металлический подвесной кронштейн для поглощения вибраций (местная поставка)

13 Подвесной болт (местная поставка)

14 Градиент с наклоном вниз наружу ≥1/50

15 SA (Подача приточного воздуха в помещение)

16 RA (Обратный поток воздуха)

17 Колпак округлой формы (местная поставка)

18 положение подвесного болта


19 Дополнительная внешняя воздушная заслонка (приобретается на внутреннем рынке)

ВНИМАНИЕ
при монтаже трубопроводов


- Детали, помеченные посредством*, используются для уменьшения шумов, создаваемых воздушными потоками.
- При использовании блока в тихом месте используйте дополнительный блок глушителя и гибкий трубопровод на участке отверстия для выпуска воздуха с внутренней стороны "SA" (подача приточного воздуха в помещение) блока для противодействия шуму.
- При выборе материалов для установки определите требуемые объем воздушного потока и уровень шума для этой конкретной установки.
- При проникновении наружного воздуха в зону потолка и повышения температуры и влажности зоне потолка необходимо изолировать металлические части блока.
- Доступ внутрь разрешается только через отверстие для обслуживания. Если трубопроводы не устанавливаются, установите решетки.
- Уровень звукового давления блока меньше 70 дБ (A).

Подготовка

■ **VAM350F, VAM500F**



■ **VAM650F, VAM800F, VAM1000F, VAM1500F, VAM2000F**



1 Винт (принадлежность)


2 Соединительный фланец трубопровода (принадлежность)

■ Установка соединительных фланцев трубопровода
Закрепите прилагаемые соединительные фланцы трубопровода с помощью винтов (принадлежности).


	винты прилагаются
VAM350	16
VAM500	16

	винты прилагаются
VAM650	24
VAM800	24
VAM1000	24
VAM1500	24
VAM2000	24

■ **VAM350F, VAM500F, VAM650F, VAM800F, VAM1000F**



■ **VAM1500F, VAM2000F**



1 Потолочный крюк

2 Гайка

3 Шайба


4 Ходовая гайка из двух полугаек


Установка HRV

- Заранее установите анкерный болт (M10-12).
  Вставьте металлический подвесной кронштейн через анкерный болт и закрепите анкерный болт с помощью шайбы и гайки.
  (Перед установкой проконтролируйте отсутствие посторонних объектов (типа остатков винила и бумаги) внутри корпуса вентилятора.)
- Прикрепите внутренние (SA, RA) и наружные (EA, OA) трубопроводы согласно размещенной на распределительной коробке схеме трубопроводов.

ПРИМЕЧАНИЕ Удалите две крепежные металлические детали, используемые для транспортировки, если они мешают проведению установки. (Не забудьте привинтить удаленный установочный винт, расположенный на боковой стороне корпуса, чтобы предотвратить утечку воздуха.)

Ориентация блока






Монтаж в отличном от горизонтального положении допускается при следующих условиях:


- Исключена возможность проникновения воды в блок управления (конденсация, близлежащие трубопроводы и т. д.).
- Блок должен быть надлежащим образом закреплен.
- Наружная электропроводка должна входить в распределительную коробку снизу.
- Вал вентилятора должен оставаться в горизонтальном положении.

Присоединение трубопровода


Запрещается подключать трубопроводы следующим образом:



Экстремальный изгиб
Запрещается изгибать трубопровод под углом более 90°



Множественный изгиб



Уменьшите диаметр подключаемого трубопровода.
Не уменьшайте наполовину диаметр трубопровода.

1 Минимальные радиусы изгиба гибких трубопроводов таковы:
трубопровод 300 мм: диаметр 200 мм
трубопровод 375 мм: диаметр 250 мм

2 Для предотвращения утечки воздуха обмотайте алюминиевую ленту вокруг секции после подсоединения соединительного фланца трубопровода и трубопровода.

3 Установите отверстие внутреннего воздухозаборника (SA) как можно дальше от отверстия для выпуска и всасывания (RA).


4 Используйте трубопровод, предназначенный для используемой модели блока. (Смотрите габаритный чертеж.)

5 Установите два наружных трубопровода с наклоном вниз (наклон 1/50 или более) для предотвращения попадания дождевой воды. Кроме того установите изоляцию на оба трубопровода для предотвращения образования росы. (Материал: стекловата толщиной 25 мм)


6 Если уровень температуры и влажности в зоне потолка всегда является высоким, в зоне потолка необходимо установить вентиляционное оборудование.


7 Обеспечьте электрическую изоляцию трубопровода и стены, если металлический трубопровод должен проходить через металлическую решетку, проволочную решетку или металлическую обшивку деревянной несущей стены.


■ **VAM350F, VAM500F, VAM650F, VAM800F, VAM1000F**



■ **VAM1500F, VAM2000F**







1 Алюминиевая лента (местная поставка)
2 Изоляционный материал (местная поставка)
3 Соединительный фланец трубопровода (дополнительно)
4 Наклон: более 1/50
5 Соединительный фланец трубопровода (дополнительно)
6 SA (Подача приточного воздуха в помещение)
7 RA (Обратный поток воздуха)
8 Соединительная камера
9 Глушитель (дополнительно)

■ Используйте круглые трубопроводы Ø250 мм для стороны SA (приточного воздуха) и RA (обратного потока воздуха).

1. Отвинтите 12 винтов со стороны SA (приточного воздуха) и удалите соединительную камеру. Не забудьте затянуть эти винты, чтобы не допустить утечки воздуха из блока.

2. Закрепите соединительные фланцы трубопровода (опция) с помощью 12 прилагаемых винтов.

■ Введение глушителей и других вариантов.

Данная модель работает с большим расходом воздуха.

Для уменьшения шума, создаваемого при выходе воздушного потока, можно использовать некоторые дополнительные принадлежности: глушитель, гибкий трубопровод, тонкую решетку для впуска/выпуска воздуха и т.д.




1. Удалите соединительную камеру со стороны SA (приточного воздуха) и установите верхний и нижний глушители.

2. Теперь закрепите соединительные фланцы трубопровода (опция) и подсоедините гибкие трубопроводы Ø250 мм.

Конфигурация системы


Автономная система

Система эксплуатации, связанная с кондиционером



		Система	Стандартный метод	Пункты, связанные с электромонтажом
Автономная система		 **1** Дистанционный контроллер для HRV **2** 2-проводный шнур (местная поставка)	• Дистанционный контроллер для HRV может осуществлять управление максимум 16 блоками. (Система с двумя устройствами дистанционного управления может быть создана при использовании схемы главный/подчиненный.) • Можно использовать и индицировать все операции HRV. • С помощью печатной платы адаптера можно осуществлять вывод операционного монитора и операций увлажнителя. • Шнур устройства дистанционного управления приобретается на месте. (Максимальная длина шнура: 500 м)	"При подключении к дистанционному контроллеру для HRV" на странице 17
Система комбинированной эксплуатации с системами VRV и системами серии Sky-air	Система эксплуатации, связанная с группой 1	 **1** Дистанционный контроллер кондиционера (Дистанционный контроллер для HRV) **2** Дистанционный контроллер кондиционера	• В общей сложности можно осуществлять управление максимум16 кондиционерами и HRV. • Режим вентиляции HRV может быть активизирован независимо, когда кондиционеры не используются. • С помощью местных установок дистанционного контроллера кондиционеров можно производить различные установки типа включения/выключения резервирования предварительного охлаждения/предварительного нагрева, скорости потока при вентиляции, режима вентиляции и т. д.	"Стандартная система управления, сопряженная с группой 1" на странице 17
	Система эксплуатации, связанная с несколькими группами (2 или более)	 **1** Группа 1 **2** Группа 2 **3** Группа 3 **4** Группа 4 **5** Дистанционный контроллер для VRV **6** Адаптер дистанционного управления	• Поскольку все блоки VRV подключены к одиночной линии с учетом установки, все блоки VRV будут работать. • При наличии проблем в связи с работой всех блоков VRV запрещается использовать эту систему.	"Сопряженное управление при использовании более двух групп" на странице 19

ПРИМЕЧАНИЕ

- Печатная плата адаптера для внешних входов/выходов: BRP4A50A; адаптер дистанционного управления: KRP2A61 (блок установки: KRP1B101).
- В случае прямого подключения трубопровода работа двух и более групп невозможна.
- При использовании типов VAM для систем эксплуатации групп 1 можно также выбрать прямое подключение трубопровода.

	Система	Стандартный метод	Пункты, связанные с электромонтажом
Система прямого подключения трубопровода	 **1** Дистанционный контроллер кондиционера (Дистанционный контроллер для HRV) **2** Дистанционный контроллер кондиционера **3** Трубопровод	• HRV работает только в том случае, если вентилятор кондиционера включен. • Прочие технические данные соответствуют техническим данным стандартной системы.	"Система прямого подключения трубопровода для системы эксплуатации группы1" на странице 19

Централизованная система управления (система vrv)

		Система	Стандартный метод	Пункты, связанные с электромонтажом
Централизованная система управления	"Общая"/ индивидуальная система управления	 **1** Дистанционный контроллер кондиционера **2** Печатная плата адаптера дистанционного управления, таймер расписания, контроллер включения/выключения	• Использование контроллера включения/выключения, печатной платы адаптера дистанционного управления или таймера расписания позволяет активизировать централизованное управление всей системы. (максимум 64 группы) • Контроллер включения/ выключения может выполнять включение или выключение отдельных блоков. • Таймер расписания и контроллер включения/ выключения можно использовать совместно. Тем не менее печатную плату адаптера дистанционного управления нельзя использовать с другим централизованным устройством управления.	"Управление "Все"/ "индивидуальный"" на странице 20
	Система управления зоной	 **1** Зона 1 **2** Зона 2 **3** Дистанционный контроллер кондиционера **4** Центральный диспетчер	• Использование централизованного контроллера позволяет активизировать управление зоной с помощью линии централизованного управления. (максимум 64 зоны) • Центральный контроллер отображает индикацию "Фильтра" и предупреждения об аномалиях, а также позволяет активизировать сброс. • Централизованный контроллер обеспечивает возможность проведения операции вентиляции для каждой зоны независимо друг от друга.	"Система управления зоной" на странице 21

ПРИМЕЧАНИЕ Адаптер проводки для дистанционного контакта: BRP4A50A, печатная плата адаптера для дистанционного управления: KRP2A51/61, таймер расписания: DST301B51, контроллер включения/выключения: DCS301B51, центральный дистанционный контроллер: DCS302C51

Электрическая проводка

Доступу к оконечным устройствам должно предшествовать отключение всех цепей питания.


Подключение проводки

- Произведите подключение проводов в соответствии со схемой каждой системы.
- Выполнение любых работ по электрическому монтажу следует доверять только электрику с соответствующим допуском.
- Все поставляемые на местном уровне детали и материалы и выполняемые электрические работы должны соответствовать местным нормам.
- Используйте только медные провода.

Подключение проводки

- В стационарную проводку необходимо включить главный выключатель или другие средства разъединения по всем полюсам в соответствии с действующими нормативами.
  Не включайте главный выключатель до выполнения всей проводки.
- Для подачи питания в блоки одной и той же системы может быть использован один выключатель. Однако, следует тщательно выбирать разветвительные переключатели и выключатели разветвительных цепей.
- Установите в электрическую проводку каждого блока выключатель и предохранитель, как показано на схеме.
- Не забудьте подключить электрическое заземление.

ПРИМЕР ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ



Проводка источника питания

Проводка цепи передачи

Выключатель

Предохранитель

1 Наружный блок

2 Внутренний агрегат

3 Электропитание

4 Главный выключатель

5 Дистанционный контроллер

Спецификация на электрические компоненты

VAM		350FB	500FB	650FB	800FB	1000FB	1500FB	2000FB
Электропитание (*)								
50 Гц		Электропитание: макс. 264 В/мин. 198 В						
MCA	(A)	0,9	1,3	1,6	2,5	3,0	5,0	5,0
MFA	(A)	16	16	16	16	16	16	16
Двигатель вентилятора (*)								
P	(кВт)	0,08x2	0,08x2	0,106x2	0,2x2	0,2x2	0,2x4	0,2x4
FLA	(A)	0,4	0,6	0,7	1,1	1,3	2,2	2,2

(*) MCA: Мин. ток цепи (A)
MFA: Макс. ток предохранителя (A)
P: Номинальная выходная мощность двигателя
FLA: Полная нагрузка (A)

ПРИМЕЧАНИЕ Для получения подробной информации обратитесь к разделу ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Спецификация на предохранители и провода местной поставки

VAM	350F	500F	650F	800F	1000F	1500F	2000F
Тип	JVE, 5VE		JVE, 5VE, 7VE				
Проводка источника питания							
предохранители провода местной поставки	16 A						
Провод	H05VV-U3G						
Сечение	Сечение провода должно соответствовать местным нормативам						
Проводка цепи передачи							
Провод	Экранированный провод (2-жильный)						
Сечение	0,75-1,25 мм^2						

Меры предосторожности

1 Не присоединяйте провода разного сечения к одному и тому же выводу источника питания. Непрочное соединение может привести к перегреву или неисправности электрической цепи.

При подключении нескольких проводов к проводке источника питания следует использовать провод сечением 2 мм^2 (Ø1,6).



Провода того же самого сортамента



Провода различного сортамента

При использовании двух проводов подачи питания сечением более 2 мм^2 (Ø1,6) произведите ответвление линии снаружи клеммной колодки блока в соответствии со стандартами на электрическое оборудование.
Ответвление необходимо помещать в оболочку с целью обеспечения уровня изоляции, не меньшего степени изоляции электрической проводки самого источника питания.


2 Следите за тем, чтобы суммарный ток переходной проводки между комнатными блоками составлял менее 12 A.

3 Не присоединяйте различающиеся по сечению провода к одной и той же клемме заземления. Неплотные соединения могут привести к нарушению защиты.

4 Обеспечьте удаление проводки источника питания от других проводов, чтобы предотвратить шумы.

5 Электрическая проводка дистанционного контроллера рассматривается в "Руководстве по монтажу дистанционного контроллера".

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ



1 Наружный блок/BS блок

2 Распределительная коробка

3 Внутренний агрегат

4 Электропитание 220-240 В~50 Гц

5 Удаленный контроллер (VRV)

6 Проводка цепи передачи

7 Удаленный контроллер (HRV)

- Вся проводка цепи передачи, кроме проводов дистанционного контроллера, выполнена на проводах с указанием полярности, которую необходимо согласовывать с обозначениями контактных выводов.
- Используйте в цепи передачи экранированный провод. Заземлите экран экранированного провода путем подключения к "⏚" на заземляющем винте, используя тарельчатую пружину C.


Открытие распределительной коробки

ОСТОРОЖНО


Перед открытием крышки не забудьте выключить выключатели питания основных блоков и прочие устройства, подключенные к основным блокам.


- Удалите винт, фиксирующий крышку, и откройте распределительную коробку.
- Закрепите с помощью зажима провода управления шнура питания, как показано на Рис. ниже.

- **VAM350F, VAM500F, VAM650F**





■ **VAM800F, VAM1000F**





■ **VAM1500F, VAM2000F**






1	Коробка электрических компонентов
2	Печатная плата
3	Крышка электрического отсека
4	Крепежный винт и шайба
5	Клемма заземления
6	Клеммная колодка
7	Клеммная колодка проводки передачи (P1, P2)
8	Проводка передачи (к дополнительному дистанционному контроллеру)
9	Кабель электропитания
10	Провода для подключения дополнительной внешней воздушной заслонки (входит в комплект поставки)
11	Стыковой соединитель изолированного кабеля в закрытом корпусе (0,75 мм^2) (приобретается на внутреннем рынке)
12	Двойной или усиленный гибкий изолированный кабель (0,75 мм^2) на внешнюю воздушную заслонку (приобретается на внутреннем рынке)
13	Обхватная петля (приобретается на внутреннем рынке)
14	BRP4A50A (дополнительный компонент)
15	KRP2A51/61 (дополнительный компонент)
16	Датчик CO_2 (дополнительный компонент)

Электрические соединения, необходимые для возможного подключения дополнительной приобретаемой на внутреннем рынке внешней воздушной заслонки

Внешняя воздушная заслонка предотвращает поступление наружного воздуха при выключенной системе вентиляции с регенерацией тепла (HRV). (См. рисунки 2, 3 и 4, деталь 19).

1. Печатная плата главного блока HRV управляет работой HRV и подает сигнал на внешнюю воздушную заслонку.



1	Главный блок HRV
2	Внешняя воздушная заслонка
3	Заземление к внешней воздушной заслонке
4	Источник питания

ОСТОРОЖНО

Убедитесь в том, что представленные ниже инструкции тщательно соблюдаются.

2. **Необходимые электрические соединения**
   Подсоедините один конец дополнительного провода с разъему X24A на печатной плате, а другой конец - к проводу, ведущему к внешней воздушной заслонке через стыковой соединитель изолированного кабеля в закрытом корпусе (0,75 мм^2).
   Убедитесь в отсутствии натяжения провода. В электрической цепи, максимальное напряжение в которой должно составлять 250 В, следует предусмотреть защиту, рассчитанную на максимальный ток 3 А.

   X24A замыкает контакт, когда вентилятор HRV начинает работу. После остановки вентилятора контакт размыкается.

Способ установки дополнительной печатной платы адаптера (KRP2A61, BRP4A50A)


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В случае установки электронагревателя используйте негорючий воздуховод. По соображениям безопасности удостоверьтесь в том, что расстояние между нагревателем и агрегатом HRV составляет не менее 2 м.

Если устанавливается любой из этих дополнительных компонентов в VAM1500/2000, следует подготовить пластину для крепления (EKMPVAM).

Если устанавливается KRP2A61, следует подготовить коробку для крепления (KRP1BA101).


Для VAM350/500/650/800/1000

1. Отвинтите винты на блоке.
2. Закрепите дополнительную печатную плату в коробке.
3. Проложите провода печатной платы через предназначенные для этого отверстия и закрепите, как описано в разделе "Открытие распределительной коробки".
4. Прикрепите коробку к блоку.
5. После подключения проводов закрепите крышку распределительной коробки.




Для VAM1500/2000

1. Извлеките центральные винты стандартной пластины для крепления.
2. Прикрепите дополнительную пластину для крепления (EKMPVAM) сверху стандартной пластины.
3. Закрепите дополнительную печатную плату в коробке.
4. Проложите провода печатной платы через предназначенные для этого отверстия и закрепите, как описано в разделе "Открытие распределительной коробки".
5. Прикрепите коробку к пластине для крепления.
6. После подключения проводов закрепите крышку распределительной коробки.



Подключение шнура электропитания, клеммы провода управления и переключатели электронного блока управления (печатная плата)


- Подключите шнур электропитания к клеммам L и N.
- Закрепите с помощью зажима шнур электропитания, как показано в разделе "Открытие распределительной коробки" на странице 9
- Не забудьте подключить провод электрического заземления.



1	Электропитание	**10**	Термистор контроля воздуха снаружи
2	Клемма	**11**	Термистор контроля воздуха внутри комнаты
3	Задвижка	**12**	Задвижка
4	Внешняя воздушная заслонка (приобретаются по месту установки)	**13**	Воздушная заслонка (верхняя часть VAM1500/ 2000)
5	Соединения вентилятора	**14**	BRP4A50A (дополнительный компонент)
6	KRP2A51 (дополнительный компонент)	**15**	Датчик CO_2
7	Дистанционный контроллер	**16**	Вытяжной вентилятор (только VAM350/500/650)
8	Централизованное управление	**17**	Приточный вентилятор (только VAM350/500/650)
9	Внешний вход	**18**	Заводская установка Не работает, если установка изменяется

Местные настройки и пробный запуск

- Убедитесь в том, что крышки распределительной коробки закрыты на внутреннем и наружном агрегатах.
- В зависимости от типа монтажа выполните местные настройки с дистанционного контроллера после включения питания, как описано в руководстве "Местные настройки", входящем в комплект поставки дистанционного контроллера.
  В заключение убедитесь в том, что покупатель держит руководство "Местные настройки" вместе с руководством по эксплуатации в надежном месте.



Местные настройки

Использование дистанционного контроллера кондиционера системы VRV для выполнения установок блока HRV

Первоначальные настройки

1 Номера режимов 17, 18 и 19: групповое управление блоками HRV.

2 Номера режимов 27, 28 и 29: индивидуальное управление

Процесс эксплуатации

Ниже приводится описание процесса эксплуатации и установок.

1 Когда блок находится в нормальном режиме, удерживайте кнопку ОСМОТР/ИСПЫТАНИЕ (1) нажатой в течение более чем четырех секунд для того, чтобы войти в режим местной настройки.

2 Для BRC301B51: используйте кнопку РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ (вверх) и кнопку СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (вниз), чтобы выбрать требуемый "**номер режима**". Отображаемый код мигает.
Для BRC1D52: используйте кнопку НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ (2), чтобы выбрать требуемый "**номер режима**".


3 Чтобы выполнить настройки для отдельных блоков в режиме группового управления (при выборе режима № 27, 28 или 29), нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА (3) для выбора **номера блока**, который необходимо настроить. (В этом процессе нет необходимости, если настройки производятся для всей группы.)

4 Нажмите верхнюю часть кнопки ТАЙМЕР (4) для выбора **установки номера переключателя**.


5 Нажмите нижнюю часть кнопки ТАЙМЕР (5) для выбора **установки номера положения**.

6 Один раз нажмите кнопку ПРОГРАММА/ОТМЕНА (6) для ввода настроек. (Отображаемый на дисплее код прекращает мигать и горит постоянно.)

7 Нажмите кнопку ОСМОТР/ИСПЫТАНИЕ (1) для возврата в нормальный режим.



Дистанционный контроллер для HRV BRC301B61



Дистанционный контроллер для кондиционеров BRC1D52

Режим настройки	Переключатель установок.	Описание установок	Установка номера положения														
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
17 (27)	0	Установка времени очистки фильтра	Примерно 2500 часов	Примерно 1250 часов	Без подсчета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	Таймер естественного охлаждения в ночное время (после останова)	Выкл	Вкл Спустя 2 ч	Вкл Спустя 4 ч	Вкл Спустя 6 ч	Вкл Спустя 8 ч	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	Предварительное охлаждение/ предварительный нагрев	Выкл	Вкл	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	Предварительное охлаждение/ предварительный нагрев (мин.)	30 мин.	45 мин.	60 мин.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	Начальная скорость вентилятора	Нормальная	Сверхвысокая	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	5	Установка Да/Нет для прямого подключения трубопровода к системе VRV	Трубопровод отсутствует (установка воздушного потока)	С трубопроводом (вентилятор отключен)	Канал отсутствует (Установка воздушного потока)		С трубопроводом (вентилятор отключен)		Канал отсутствует (Установка воздушного потока)		С трубопроводом (вентилятор отключен)	–	–	–	–	–	–
		Настройка для холодных районов (вентилятор работает, когда термостат нагревателя выключен)	–	–	T off: останов	T off: L	T off: останов	T off: L				–	–	–	–	–	–
	6	Настройка вентилятора для естественного охлаждения в ночное время	Высокая	Сверхвысокая	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	7	Целевая температура для независимого естественного охлаждения в ночное время	18°C	19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	27°C	28°C	29°C	30°C	–	–
	8	Настройка централизованной блокировки зоны	Нет	Да	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18 (28)	0	Внешний сигнал JC/J2	Последняя команда	Приоритет внешнего ввода	Приоритет-работы	Запрет естественного охлаждения в ночное время принудительный останов	–	Вентиляция 24 часа ВКЛ./ ВЫКЛ.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	Установка для прямого включения мощности	Выкл	Вкл	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	Установка автоматического перезапуска	Выкл	Вкл	–	–	–	–									
	3	Сигнал внешнего обогревателя/ увлажнителя (между X3 и X4 на BRP4A50A)	–	–	Только нагрев	Вкл	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	Индикация режима вентиляции	Вкл	Выкл	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
./..	6	Таблица воздушного потока для автоматической вентиляции	Линейный	–	Кран A	Кран B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Заводские настройки помечаются серым фоном.

2. (*) Для ознакомления с кривыми падения давления и выбора кривых вентилятора см. техническую документацию (шаги 1–15).

3. Настройка номера группы для централизованного контроллера
Режим № 00: Групповой контроллер
Режим № 30: Индивидуальный контроллер
Процедура настройки приведена в разделе "Настройка номера группы для централизованного управления" в руководстве по эксплуатации контроллера включения/выключения либо центрального контроллера.

Режим настройки	Переключатель установок.	Описание установок	Установка номера положения														
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
18 (28)	7	Режим воздухообмена	Нет индикации Приток	Нет индикации Выпуск	Индикация Приток	Индикация Выпуск	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	8	Выбор функции внешней входной клеммы (между J1 и JC)	Воздухообмен	Выход сигнала ошибки	Выход сигнала ошибки прекращение работы	Принуди-тельное выключение	Вентилятор принудительно выключен	Воздушный поток вверх	Ошибка слива конденсата	–	–	–	–	–	–	–	–
	9	Выбор переключения выхода BRP4A50A (между X3 и X4)	Выход увлажнителя/ обогревателя	Выход сигнала ошибки	Выход вентилятора (L/H/UH)	Выход вентилятора (H/UH)	Выход вентилятора (UH)	Выход вентилятора	Выход вентилятора	Выход дренажного клапана 30 мин./12 ч	Выход дренажного клапана 30 мин./8 ч	Выход дренажного клапана 30 мин./6 ч	Выход дренажного клапана 30 мин./4 ч	–	–	–	–
		(между X1 и X2)	Рабочий выход	Рабочий выход	Рабочий выход	Рабочий выход	Рабочий выход	Вентиляция 24 часа и рабочий выход	Выход вентиляции 24 часа	Выход клапана подачи	Выход клапана подачи	Выход клапана подачи	Выход клапана подачи	–	–	–	–
										Соединение блока увлажнения							
19 (29)	1	Настройка нижнего крана	Выкл	Работа 1/15 (28 мин выключено/ 2 мин. включено)	Работа 1/10 (27 мин выключено/ 3 мин. включено)	Работа 1/6 (25 минут выключено/ 5 мин. включено)	Работа 1/4 (22,5 мин выключено/ 7,5 мин. включено)	Работа 1/3 (20 минут выключено/ 10 мин. включено)	Работа 1/2 (15 мин выключено/ 15 мин. включено)	Непрерывная работа							
										Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8
	2	Настройка шага вентилятора приточного воздуха*	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8	Шаг 9	Шаг 10	Шаг 11	Шаг 12	Шаг 13	Шаг 14	Шаг 15
	3	Настройка шага вентилятора отработанного воздуха*	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8	Шаг 9	Шаг 10	Шаг 11	Шаг 12	Шаг 13	Шаг 14	Шаг 15
	4	Настройка вентиляции 24 часа	Выкл	Работа 1/15 (28 мин выключено/ 2 мин. включено)	Работа 1/10 (27 мин выключено/ 3 мин. включено)	Работа 1/6 (25 минут выключено/ 5 мин. включено)	Работа 1/4 (22,5 мин выключено/ 7,5 мин. включено)	Работа 1/3 (20 минут выключено/ 10 мин. включено)	Работа 1/2 (15 мин выключено/ 15 мин. включено)	Непрерывная работа							
										Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 5	Шаг 7	Шаг 8
	7	Сдвиг эталонной концентрации для управления воздушным потоком при вентиляции (миллионных долей)	0	+200	+400	+600	–200	–400	–600	–	–	–	–	–	–	–	–
	8	Останов вентиляции системой автоматического управления воздушным потоком при вентиляции	Разрешено	Не допускается	Разрешено	Не допускается	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Остаточная работа вентилятора	Выкл	Выкл	Работа обогревателя	Работа обогревателя											
	9	Кран нормальной вентиляции на автоматическом управлении воздушным потоком при вентиляции	Автономный UH	Автономный H	Управление VRV UH	Управление VRV H	По CO2 управление по датчику	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1A	0	Воздухообмен Вкл./Выкл.	Выкл	Вкл	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Заводские настройки помечаются серым фоном.

2. (*) Для ознакомления с кривыми падения давления и выбора кривых вентилятора см. техническую документацию (шаги 1–15).

3. Настройка номера группы для централизованного контроллера
Режим № 00: Групповой контроллер
Режим № 30: Индивидуальный контроллер
Процедура настройки приведена в разделе "Настройка номера группы для централизованного управления" в руководстве по эксплуатации контроллера включения/выключения либо центрального контроллера.


Пример

Чтобы включить автоматический перезапуск в режиме групповой настройки, введите следующее: номер режима: "18", установка номера переключателя: "2", установка номера положения: "02".

Работа с использованием дистанционного управления исключительно для блоков HRV с операциями кондиционирования воздуха (BRC301B61)

Для неавтономных систем операции запуска/останова и операции таймера не представляются возможными.

В этих случаях используйте блок дистанционного управления кондиционером или централизованный контроллер.



BRC301B61: Дистанционный контроллер для HRV

1. Светодиод работа
Свечение данной контрольной лампочки (красной) указывает на нахождение блока в рабочем состоянии.

2. Кнопка Работа/Останов
Однократное нажатие вызывает включение блока в работу.
Повторное нажатие приводит к останову блока.

3. Кнопка переключения скорости потока воздуха
Для скорости потока воздуха предусмотрено переключение на режимы " " (Низкая),

" " (Высокая),

" FRESH UP" (Низкая - FRESH UP),

" FRESH UP" (Высокая - FRESH UP).


Для работы в режиме "FRESH UP"
При отсутствии данной индикации: объем наружного воздуха, подаваемого в помещение, и объем воздуха, выпускаемого из помещения наружу, эквивалентны между собой.
Для работы в режиме "FRESH UP"



- При установке в положение "Воздухообмен с притоком воздуха": объем наружного воздуха, подаваемого в помещение, превышает объем воздуха, выпускаемого из помещения наружу.
(Данная операция препятствует попаданию запахов и влаги из кухонь и туалетов в помещения.)
Эта настройка по умолчанию задается на заводе-изготовителе.
- При установке в положение "Воздухообмен с выпуском воздуха": объем воздуха, выпускаемого наружу, превышает объем наружного воздуха, подаваемого в помещение.
(Данная операция препятствует проникновению запахов и распространяющихся по воздуху бактерий из больничных палат в коридоры.)
Чтобы изменить настройку, см. главу "Список установок" в руководстве по монтажу.

4. Кнопка переключения режима вентиляции

" " Автоматический режим.
Датчик температуры блока автоматически переключает режимы вентиляции "Обход" и "Теплообмен".



" " режим "Теплообмен".
В этом режиме воздух проходит через теплообменный элемент для обеспечения вентиляции с Суммарным теплообменом.

" " Режим "Обход".
В этом режиме воздух не проходит через теплообменный элемент и при обходе его обеспечивает вентиляцию с Обходом.

5. Индикация способа управления работой:
Если работа блоков HRV связана с кондиционерами, возможна индикация представленного здесь вида.
При такой индикации управление операциями ВКЛ/ВЫКЛ блоков HRV с помощью блока дистанционного управления HRV не обеспечивается.

6. Индикация готовности к работе:
Обозначается операция предварительного охлаждения/предварительного нагрева. Блок находится в состоянии останова и включается в работу по окончании операции предварительного охлаждения/предварительного нагрева.
Операция предварительного охлаждения/предварительного нагрева указывает на отсрочку включения в работу блоков HRV в период запуска связанных с ними кондиционеров, например, перед началом рабочего дня в офисе.
В этот период интенсивность отопления или охлаждения снижается для доведения температуры в помещении до заданного значения за короткое время.

7. Индикация централизованного управления:
Если к блокам HRV присоединен блок дистанционного управления кондиционерами, либо подключены устройства для централизованного управления, возможно появление данной индикации.
Когда на дисплее имеется данная индикация, выполнение операций ВКЛ/ВЫКЛ и операций таймера с помощью дистанционных контроллеров HRV может оказаться невозможным.

8. Индикация очистки воздушного фильтра
При появлении на дисплее пиктограммы " " произведите чистку фильтра.

9. Кнопка восстановления сигнала фильтра

10. Кнопка контроля
Данная кнопка используется только для сервисного обслуживания. В обычном состоянии она не используется.

Рекомендации по работе с таймером


11. Кнопка таймера расписания " / ".
Эта кнопка включает и выключает таймер расписания.

12. Нажмите кнопку настройки времени " " и установите время.

13. Нажмите кнопку программирования " "/ " ".
На этом резервирование заканчивается.

Эксплуатация блока HRV с помощью блока дистанционного управления кондиционером системы VRV

Более подробные инструкции приведены в руководстве, которое прилагается к дистанционному контроллеру (дополнительные контроллеры: BRC1D52 или BRC1E52).




BRC1D52: Дистанционный контроллер для VRV

1	Светодиод работа
2	Кнопка Работа/Останов
3	Значок скорости вентилятора
4	Значок времени очистки воздушного фильтра
5	Значок времени очистки элемента
6	Кнопка скорости вентилятора кондиционера
7	Кнопка сброса значка времени очистки воздушного фильтра
8	Режим работы кондиционера
9	Кнопка контроля
10	Кнопка переключения скорости потока воздуха
11 **12** **13**	} См. "Рекомендации по работе с таймером" на странице 16
14	Кнопка режима вентиляции
15	Индикация режима работы
16	Значок режима размораживания/горячего пуска
17	Индикация централизованного управления

Если с блоком HRV прямым трубопроводом соединен кондиционер системы VRV, дистанционный контроллер кондиционера не может быть использован для выбора режима ВЕНТИЛЯЦИЯ. Для эксплуатации блока HRV без использования кондиционера переключите кондиционер на режим ВЕНТИЛЯТОРНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ и выберите низкую скорость вентилятора.


Автономная система

При подключении к дистанционному контроллеру для HRV



1	Ведущий дистанционный контроллер
2	Подчиненный дистанционный контроллер
3	Положение переключателя: главный
4	Положение переключателя: подчиненный
5	Дистанционный контроллер для HRV
6	Максимальная длина соединительной линии: 500 м

Заводская установка



Не изменяйте положения переключателя.

※SS1 – переключатель настройки для особых целей.
Изменение настроек приведет к неправильной работе блока.

Для увеличения дистанционно управляемой скорости воздушного потока при вентиляции со значения "Высокая" на "Сверхвысокая" подключите дистанционный контроллер кондиционера к блоку HRV и произведите установки на месте.


(См. "Список установок" на странице 14.)

Установите переключатель на печатной плате в положение, соответствующее заводской установке.

Проводка и подключения в сочетании с "СИСТЕМОЙ VRV"

Стандартная система управления, сопряженная с группой 1

- Дистанционное управление кондиционера может использоваться для управления максимум 16 комнатными блоками кондиционера и блоками HRV.
- Для блоков HRV могут быть произведены первоначальные установки (предварительное охлаждение/предварительный нагрев, воздушный поток при вентиляции, режим вентиляции и "воздухообмен").
  Используйте дистанционный контроллер кондиционера для выполнения первоначальных установок блоков HRV.
  См. пункт "Первоначальная установка" в разделе ""Список установок" на странице 14".



1	Дистанционный контроллер кондиционера
2	Дистанционный контроллер для HRV
3	Максимальная длина соединительной линии: 500 м

Функция предварительного охлаждения/предварительного нагрева

Когда установлена функция предварительного охлаждения/предварительного нагрева, блок HRV переключается на предварительно установленное время (30, 45 или 60 минут) после того, как кондиционер начнет выполнение операции охлаждения или нагрева. В заводских условиях функция ВЫКЛЮЧЕНА. Следовательно, для использования этой функции первоначальная установка должна быть произведена с помощью дистанционного контроллера кондиционера.

При перезапуске кондиционера в течение двух часов после прекращения операции эта функция не работает.

Пример 1:

Для включения функции предварительного нагрева/предварительного охлаждения и для включения блока HRV через 60 минут после включения кондиционера.

- Установите номер режима на "17" для группового управления или "27" для индивидуального управления, установите номер переключателя на "2" и номер положения на "02".
- Установите номер режима на "17" для группового управления или "27" для индивидуального управления, установите номер переключателя на "3" и номер положения на "03".

Пример 2:

Для включения сверхвысокой скорости воздушного потока при вентиляции. (Блоки в заводских условиях настроены на высокую скорость воздушного потока.)

- Установите номер режима на "17" для группового управления или "27" для индивидуального управления, установите номер переключателя на "4" и номер положения на "02".

■ Подключение дистанционного контроллера для HRV

Дистанционный контроллер для HRV нельзя использовать для выполнения операции запуска/останова или для управления работой таймера. (Загорается индикация централизованного управления.)

Для выбора установок функции предварительного охлаждения/предварительного нагрева измените установку скорости воздушного потока с высокой (H) на сверхвысокую (UH) и т. д., выполните первоначальные установки с дистанционного контроллера для HRV.

Поскольку получается система с двумя дистанционными управлениями, выполните установку главного/подчиненного блока так, как показано ниже.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Установка главного/подчиненного блока
Дистанционный контроллер кондиционера	Подчиненный
Дистанционный контроллер для HRV	Ведущий

Обратитесь к разделу "Выполнение первоначальной установки" руководства по дистанционному управлению.


Пример 3:

Для включения функции предварительного нагрева/предварительного охлаждения и для включения блока HRV через 60 минут после включения кондиционера установите такие же самые значения, что приведены в примере 1, используя для этого дистанционный контроллер для HRV.

Пример 4:


Для увеличения установленной скорости вентиляции воздуха на устройстве дистанционного управления с Высокой до Сверхвысокой установите те же значения, что приведены в примере 2, используя для этого дистанционный контроллер для HRV.

Установка скорости вентиляции воздуха с помощью дистанционного управления	Заводские установки по умолчанию	С настройками, аналогичными примеру 5
Низкая	Низкая (L) скорость воздушного потока	Низкая (L) скорость воздушного потока
Высокая	Высокая (H) скорость воздушного потока	Сверхвысокая (UH) скорость воздушного потока



1 Дистанционный контроллер кондиционера
2 Дистанционный контроллер для HRV
3 Максимальная длина соединительной линии: 500 м

При подключении дистанционного контроллера HRV установите переключатели печатной платы блока HRV в положения, соответствующие заводским установкам по умолчанию.




※SS1 – переключатель настройки для особых целей.
Изменение настроек приведет к неправильной работе блока.

■ Определение прав выбора нагрева/охлаждения для системы VRV производится с помощью дистанционного контроллера для HRV.
Права выбора нагрева/охлаждения могут быть активизированы или заблокированы с помощью кнопки режима вентиляции.
Эту операцию нельзя выполнить с помощью дистанционного контроллера кондиционера.

Права выбора нагрева/охлаждения	Дисплей управления переключением операций
Активизирован	Не горит
Заблокирован	Горит
Не установлен	Мигание

Система прямого подключения трубопровода для системы эксплуатации группы1

Соединения линий и установки переключателей на печатной плате блока HRV должны совпадать с тем, что используется в разделе "Стандартная система для системы группы 1".



1 Дистанционный контроллер кондиционера

2 Дистанционный контроллер для HRV

3 Максимальная общая длина кабеля: 500 м

Установите переключатель печатной платы блока HRV в положение, соответствующее заводским установкам по умолчанию.


1 Не забудьте в качестве первоначальной установки для прямого подключения трубопровода выбрать установку: Активизировано.

- Если дистанционный контроллер для HRV еще не подключен, первоначальные установки могут быть выполнены с помощью дистанционного управления кондиционера. Установите номер режима на "17", установите номер переключателя на "5" и номер положения на "02" в соответствии с разделом "Список установок" на странице 14.
- Если дистанционный контроллер для HRV подсоединен, он может использоваться для выполнения первоначальных настроек. Установите такие же самые значения, что указаны выше, при использовании дистанционного контроллера кондиционера в соответствии с процедурой "Выполнение первоначальных установок" в руководстве на дистанционное управление.

2 Установку других функций HRV следует произвести с помощью того же самого метода, описание которого приведено а разделе "Стандартная система для системы группы 1".

Сопряженное управление при использовании более двух групп

- Установите дополнительную печатную плату адаптера KRP2A61 для дистанционного управления в один блок HRV.
- К клеммам F1 и F2 можно подсоединить максимум 64 кондиционера и блоков HRV.
- Используйте удаленный контроллер кондиционера для выполнения первоначальных установок.



1 Дистанционный контроллер кондиционера


2 Максимальная общая длина кабеля: 1000 м.

3 Дополнительный адаптер дистанционного управления KRP2A51/61

Порядок действий

1 Переведите основной выключатель питания в нерабочее положение.

2 Подключите дистанционный контроллер кондиционера.



1 Дистанционный контроллер кондиционера

2 Дистанционный контроллер для HRV

3 Переведите основной выключатель питания в рабочее положение.

4 Произведите настройку на месте установки дистанционного контроллера; установите блокировку коллективной зоны в положение ВКЛЮЧЕНО. Произведите установки: Номер режима: "17", установка номера переключателя: "8" и установка номера позиции: "02".

5 Переведите основной выключатель питания в нерабочее положение.

6 Отключите дистанционный контроллер.


Теперь производимые на месте установки завершены.

Для увеличения дистанционно управляемой скорости воздушного потока при вентиляции со значения "Высокая" на "Сверхвысокая" подключите дистанционный контроллер кондиционера к блоку HRV и произведите установки на месте. (Обратитесь к пункту "Первоначальная установка" в разделе "Список установок" на странице 14.)

Централизованная система управления

Управление "Общее"

При использовании печатной платы адаптера дистанционного управления (KRP2A61,62,63) или таймера расписания (DST301B61)



1 Дистанционный контроллер кондиционера

2 Дистанционный контроллер для HRV

3 Максимальная общая длина кабеля: 1000 м

4 Таймер расписания (DST301B61)


5 Печатная плата адаптера дистанционного управления (KRP2A61)

6 Сигнал включения/выключения

- К клеммам F1 и F2 можно подсоединить максимум 64 кондиционера и блоков HRV.
- Эта система не требует установки номера группы для централизованного управления. (система автоматической адресации)
- Печатную плату адаптера дистанционного управления и таймер расписания нельзя использовать совместно.
- Печатную плату адаптера дистанционного управления нельзя установить на монтажное основание для электрических компонентов любого блока HRV или кондиционера. (Блок HRV допускает использование только KRP2A61)
- Для увеличения дистанционно управляемой скорости воздушного потока при вентиляции со значения "Высокая" на "Сверхвысокая" подключите дистанционный контроллер кондиционера к блоку HRV и произведите установки на месте.
  (Обратитесь к пункту "Первоначальная установка" в разделе "Список установок" на странице 14.)

Управление "Все"/"индивидуальный"

При использовании контроллера включения/выключения (DCS301B61)



1 Дистанционный контроллер кондиционера

2 Дистанционный контроллер для HRV

3 Длина соединительной линии может быть увеличена максимум до 1000 м

4 Таймер расписания

5 Контроллер включения/выключения

- К клеммам F1 и F2 можно подсоединить максимум 64 кондиционера и блоков HRV.
- Данная система допускает подключение четырех контроллеров включения/выключения.
- Необходимо назначить номер группы центрального управления для каждого блока HRV и кондиционера.
  Настройка номера группы описана в разделе "Установка номера централизованной группы управления" в руководстве по контроллеру включения/выключения.
- Используйте удаленный контроллер кондиционера для выполнения первоначальных установок.


Пример:

Выполните приведенный ниже порядок действий для установки номера централизованной группы 2-05 для HRV 1.

Порядок действий

1 Основной переключатель питания блока HRV-1 и контроллера Включения/выключения переведите в нерабочее положение.

2 Подключите дистанционный контроллер кондиционера.



1 Дистанционный контроллер кондиционера

2 Дистанционный контроллер для HRV

3 Основной переключатель питания блока HRV-1 и контроллера Включения/выключения переведите в рабочее положение.

4 Установите номер центральной группы управления с помощью местной установки на дистанционном контроллере.

Номер режима: "00"
Номер центральной группы управления: "2-05"


5 Основной переключатель питания блока HRV и контроллера Включения/выключения переведите в нерабочее положение.

6 Отключите дистанционный контроллер.

На этом процесс установки завершается.

Чтобы настроить воздушный поток при вентиляции, выполните действия, описанные в разделе "Управление "Общее"" на странице 20.

Система управления зоной



1 Зона 1

2 Зона 2

3 Дистанционный контроллер для HRV

4 Длина соединительной линии может быть увеличена максимум до 1000 м

5 Централизованный контроллер (DCS302C51)

- К клеммам F1 и F2 можно подсоединить максимум 64 кондиционера и блоков HRV.
- Включение и выключение блоков HRV производится в соответствии с командой работы, подаваемой с централизованного контроллера.

Зона 2

Блоки HRV работают в сопряженном с зоной режиме, как описано в разделе "Сопряженное управление при использовании более двух групп" на странице 19. Что касается первоначальной установки, выполните действия, описанные в разделе.


- Необходимо назначить номер группы центрального управления для каждого блока HRV и кондиционера.
  Настройка номера группы описана в разделе "Установка номера централизованной группы управления" в руководстве по централизованному контроллеру. Обратитесь к разделу "Управление "Все"/"индивидуальный"" на странице 20 для получения информации относительно процедуры установки.
- Чтобы настроить воздушный поток при вентиляции, выполните действия, описанные в разделе "Управление "Общее"" на странице 20.
- Что касается установки зоны с централизованного контроллера, обратитесь к руководству на централизованный контроллер.
- Централизованный контроллер можно использовать для управления отдельными блоками зоны при выполнении операции вентиляции.

Дистанционное управление

Контроль работы

Функционирование блока HRV можно контролировать снаружи путем подключения печатной платы адаптера дистанционного управления BRP4A50A (опция).

Не забудьте подключить контактную колодку на печатной плате адаптера дистанционного управления BRP4A50A (опция).



1	Светодиод работа	**3**	Источник питания
2	Источник питания	**4**	Печатная плата HRV

Адаптер проводки для дистанционного контакта BRP4A50A (опция)

Операция воздухообмена

Назначения

В сочетании с вентилятором местной вентиляции (используемым, например, в туалете и на кухне) скорость потока воздуха блока HRV выравнивается либо за счет работы вентилятора, либо за счет выпуска.

Однако, поскольку напряжение между JC и J1 составляет 16 В, а в соответствующей схеме протекает малый ток (10 мА), следует использовать реле, контактные точки которого имеют низкое сопротивление.


Функции

Для предотвращения распространения запаха в обратном направлении блок выполняет операции, предусмотренные для случая перегрузки.

Необходимые детали


Рабочий контакт вентилятора вытяжной вентиляции (местная поставка)

Пример проводки управления



1	Длина соединительной линии может быть увеличена максимум до 50 м	**3**	Печатная плата
2	Вентилятор (приобретается по месту установки)		

Описание системы



1	Вентилятор местной вентиляции	**2**	Электропитание


Местная настройка, выполненная с помощью дистанционного контроллера кондиционера (см. раздел "Список установок" на странице 14)	**"J1", "JC" нормально разомкнутый**	**"J1", "JC" нормально замкнутый**
Воздухообмен "ВЫКЛЮЧЕНО" (Заводская установка)	Нормальная	Воздухообмен
Воздухообмен "ВКЛЮЧЕНО"	Воздухообмен	Воздухообмен

Работа внешней воздушной заслонки (приобретается по месту установки)

Описание функций

Если эта воздушная заслонка установлена в системе, при выключенном блоке HRV можно перекрыть приток наружного воздуха.

■ Сигнал на внешнюю воздушную заслонку подает управляющая работой HRV печатная плата главного блока HRV.



1	Решетка для всасывания/ выпуска воздуха	**6**	OA (Подача свежего воздуха снаружи)
2	Внешняя воздушная заслонка (приобретается по месту установки)	**7**	EA (Выпуск отработанного воздуха наружу)
3	Смотровое отверстие	**8**	Колпак округлой формы
4	Распределительная коробка	**9**	Печатная плата
5	Теплоизолятор	**10**	Источник питания

■ Требуется изменение настроек для переключения на выход X24A (подробности см. ниже)

Необходимая проводка

См. раздел "Открытие распределительной коробки" на странице 9.


Работа естественного охлаждения в ночное время

Функция естественного охлаждения в ночное время

Естественное охлаждение в ночное время представляет собой энергосберегающую функцию, которая используется по ночам, когда кондиционеры выключены. При этом уменьшается расход холода утром, когда кондиционер включается. Эта функция предназначена преимущественно для помещений, в которых установлено офисное оборудование, увеличивающее температуру в помещении.

- Естественное охлаждение в ночное время работает только во время охлаждения и при подсоединенных системах с несколькими блоками для зданий или системах VRV.
- Естественное охлаждение в ночное время отключено в заводских настройках. Если предполагается использовать эту функцию, обратитесь к своему дилеру, чтобы включить ее.

График работы



(a) Наружная температура
(b) Температура в помещении
(c) Заданная температура
(d) Рабочее состояние кондиционера
(e) Рабочее состояние инверторного кондиционера системы

Описание графика работы естественного охлаждения в ночное время

Блок сравнивает температуру в помещении и наружную температуру после остановки кондиционера на ночь. Если выполняются представленные ниже условия, функция активизируется. Когда температура в помещении достигает установки кондиционирования, работа прекращается.

Условия

1. Температура в помещении выше установки кондиционирования;
2. наружная температура ниже температуры в помещении.

Если приведенные выше условия не выполняются, повторная оценка выполняется через каждые 60 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ Функция естественного охлаждения в ночное время работает, если блок HRV выключен. Таким образом, эту функцию невозможно выключить даже в случае, если сигнал принудительного выключения поступает из дополнительных контроллеров централизованного управления.


Тестовый прогон

После завершения установки системы произведите повторную проверку отсутствия ошибок в проводке или установке переключателей на печатных платах блоков HRV.

После этого включите питание блоков HRV. Для проведения испытаний обратитесь к руководству на дистанционный контроллер каждого блока в отдельности (дистанционный контроллер кондиционера, центральный блок управления и т.д.).

Схема электрического монтажа

Электрическая схема приведена на сервисной крышке.



: КЛЕММЫ
: РАЗЪЕМЫ
: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
: ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
: ЗАЗЕМЛЕНИЕ БЕЗ ПОМЕХ

BLK	: Черный	ORG	: Оранжевый
BLU	: Синий	RED	: Красный
BRN	: Коричневый	WHT	: Белый
GRN	: Зеленый	YLW	: Желтый

A1P ..... ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

A2P~A4P ..... УЗЕЛ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ (ВЕНТИЛЯТОР)

A5P ..... УЗЕЛ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ (ВЕНТИЛЯТОР)

C1 ..... КОНДЕНСАТОР (M1F)

F1U ..... ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ T, 5 A, 250 В (A1P)

F3U ..... ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ T, 6,3 A, 250 В (A2P, A3P, A4P, A5P)

HAP ..... СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА (ИНДИКАТОР ДИАГНОСТИКИ - ЗЕЛЕНЫЙ)

K1R ..... МАГНИТНОЕ РЕЛЕ

K2R, K5R ..... МАГНИТНОЕ РЕЛЕ

L1R~L4R ..... РЕАКТОР

M1D, M2D ..... ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА)

PS ..... ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Q1DI, Q2DI ..... ОТДЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ (МАКС. 300 мА)

R1T ..... ТЕРМИСТОР (ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ)

R2T ..... ТЕРМИСТОР (НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ)

R3T ..... ТЕРМИСТОР (PTC)

S1C, S2C ..... КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ

X1M ..... КЛЕММА (A1P)

X2M ..... КЛЕММА (ВНЕШНИЙ ВХОД) (A1P)

X3M ..... КЛЕММА (ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ)

V1R ..... ДИОД

Z1F ..... ФИЛЬТР ПОМЕХ

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР

SS1 ..... СЕЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

TES10 ..... ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА АДАПТЕРА

РАЗЪЕМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

X14A ..... РАЗЪЕМ (ДАТЧИК CO2)

X24A ..... РАЗЪЕМ (ВНЕШНЯЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА)

X26A ..... РАЗЪЕМ (СИГНАЛ ФИЛЬТРА)

X33A ..... РАЗЪЕМ (ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА АДАПТЕРА)

X35A ..... РАЗЪЕМ (ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ)

X41A ..... РАЗЪЕМ (ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ 1)

X42A ..... РАЗЪЕМ (ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ 2)

Для VAM350-650

M1F ..... ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР)

M2F ..... ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР)

Для VAM800-2000

M1F ..... ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР) (НИЖНИЙ)

M2F ..... ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР) (НИЖНИЙ)

M3F ..... ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР) (ВЕРХНИЙ)

M4F ..... ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР) (ВЕРХНИЙ)

NOTES

NOTES

NOTES

4P333249-1 A 0000000.

Copyright © Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P333249-1A 2012.11