
KRP413A1S


Переключатель Вкл/Выкл, авторестарт, режим, скорость. Ограничены функции дистанционного управления.



Управление по внешнему сигналу скоростью вентилятора и режимом работы. ПДУ для задания температуры и направления воздушного потока, другие функции не доступны


KRP413A1S


Контакт Вкл/Выкл, авторестарт. Все функции дистанционного управления.




KRP413A1S

Контакт Вкл/Выкл, без авторестарта. Все функции дистанционного управления.




KRP413A1S
Переключатель Вкл/Выкл,
без авторестарта.
+
—
12В. пост. тока
Переключатель
Вкл/ Выкл
Перемычка
12 / 24 / 240 В.
переменного
тока
Индикатор
ошибки
Индикатор
вкл.
к S21
SW1
OFF ON
S4
S1
S2
S3
S8
S5
S6


KRP413A1S
Переключатель Вкл/Выкл, авторестарт.
+
—
12В. пост. тока
Переключатель Вкл/ Выкл
Перемычка
12 / 24 / 240 В. переменного тока
Индикатор ошибки
Индикатор вкл.
к S21
SW1
OFF ON
S4
S1
S2
S3
S6
S8
S5