Таблица местных настроек



[6.8.2] = ... **ID4302/4562**

Подходящие внутренние агрегаты

*GSQH10S18AA9W
ThermaliaC12*

Примечания

-

Таблица местных настроек

Навигация	Местный код	Название настройки			Диапазон, шаг **Значение по умолчанию**	Задано установщиком вместо значения по умолчанию Дата	 Значение
Пользовательские настройки							
└ Предустановленные значения							
└ Комнатная температура							
7.4.1.1		Комфорт (обогрев)		R/W	[3-07]~[3-06], шаг: A.3.2.4 **21°C**		
7.4.1.2		Экология (обогрев)		R/W	[3-07]~[3-06], шаг: A.3.2.4 **19°C**		
└ LWT главная							
7.4.2.1	[8-09]	Комфорт (обогрев)		R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C **55°C**		
7.4.2.2	[8-0A]	Экология (обогрев)		R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C **45°C**		
7.4.2.5		Комфорт (обогрев)		R/W	-10~10°C, шаг: 1°C **0°C**		
7.4.2.6		Экология (обогрев)		R/W	-10~10°C, шаг: 1°C **-2°C**		
└ Температура бака							
7.4.3.1	[6-0A]	Удобство хранения		R/W	30~[6-0E]°C, шаг: 1°C **60°C**		
7.4.3.2	[6-0B]	Эколог.хранения		R/W	30~мин.(50,[6-0E])°C, шаг: 1°C **45°C**		
7.4.3.3	[6-0C]	Повторный нагрев		R/W	30~мин.(50,[6-0E])°C, шаг: 1°C **45°C**		
└ Задать в зависимости от погоды							
└ Основной							
7.7.1.1	[1-00]	Уст.завис.от темп.нагрев	Низкая температура окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C **-20°C**		
7.7.1.1	[1-01]	Уст.завис.от темп.нагрев	Высокая температура окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C **15°C**		
7.7.1.1	[1-02]	Уст.завис.от темп.нагрев	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.	R/W	[9-01]~[9-00]°C, шаг: 1°C **60°C**		
7.7.1.1	[1-03]	Уст.завис.от темп.нагрев	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.	R/W	[9-01]~мин.(45,[9-00])°C, шаг: 1°C **25°C**		
└ Дополнительный							
7.7.2.1	[0-00]	Уст.завис.от темп.нагрев	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.	R/W	[9-05]~мин.(45,[9-06])°C, шаг: 1°C **25°C**		
7.7.2.1	[0-01]	Уст.завис.от темп.нагрев	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C **60°C**		
7.7.2.1	[0-02]	Уст.завис.от темп.нагрев	Высокая температура окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C		
7.7.2.1	[0-03]	Уст.завис.от темп.нагрев	Низкая температура окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C **-20°C**		
Настройки установщика							
└ Схема системы							
└ Стандарт							
A.2.1.1	[E-00]	Тип агрегата		R/O	0~5 **5: Тепло земли**		
A.2.1.2	[E-01]	Тип компрессора		R/O	**1: 16**		
A.2.1.3	[E-02]	Тип ПО внутр.агрегата		R/O	**1: Тип 2**		
A.2.1.5	[5-0D]	Тип BUH		R/O	**4: 3PN,(1/2)**		
A.2.1.6	[D-01]	Предпочт.энергосбер.		R/W	**0: Нет** 1: Акт. Открыт 2: Акт. Закрыт		
A.2.1.7	[C-07]	Метод упр.агрегатом		R/W	**0: Контроль LWT** 1: Внеш.контр.RT 2: Контроль RT		
A.2.1.8	[7-02]	Число зон LWT		R/W	**0: 1 зона LWT** 1: 2 зоны LWT		
A.2.1.9	[F-0D]	Режим работы насоса		R/W	0: Непрерывный **1: Образец** (возможно только при [C-07] = 0) 2: Запрос (возможно только при [C-07] ≠ 0)		
A.2.1.A	[E-04]	Возможна экономия энергии		R/O	**0: Нет**		
A.2.1.B		Полож.контроллера		R/W	0: В агрегате **1: В помещении**		
└ Опции							
A.2.2.4	[C-05]	Тип контакта осн.		R/W	**1: Термост.ВКЛ/ВЫК** 2: Запрос С/Н		
A.2.2.5	[C-06]	Тип контакта доп.		R/W	**1: Термост.ВКЛ/ВЫК** 2: Запрос С/Н		
A.2.2.6.1	[C-02]	Цифр.печ.плата вх/вых	Внеш.рез.нагр.src	R/W	**0: Нет** 1: Бивалентно 2: - 3: -		
A.2.2.6.2	[D-07]	Цифр.печ.плата вх/вых	Солнечный комплект	R/O	**0: Нет (#)**		
A.2.2.6.3	[C-09]	Цифр.печ.плата вх/вых	Подача аварийного сигнала	R/W	**0: Замыкающий** 1: Размыкающий		
A.2.2.7	[D-04]	Печатная плата по заказу		R/W	**0: Нет** 1: Упр.потр.энрг.		
A.2.2.8	[D-08]	Внешний счетчик кВт•ч 1		R/W	**0 (Нет): НЕ установлен** 1: Установлен (0,1 импульса/кВт•ч) 2: Установлен (1 импульс/кВт•ч) 3: Установлен (10 импульсов/кВт•ч) 4: Установлен (100 импульсов/кВт•ч) 5: Установлен (1000 импульсов/кВт•ч)		
A.2.2.9	[D-09]	Внешний счетчик кВт•ч 2		R/W	**0 (Нет): НЕ установлен** 1: Установлен (0,1 импульса/кВт•ч) 2: Установлен (1 импульс/кВт•ч) 3: Установлен (10 импульсов/кВт•ч) 4: Установлен (100 импульсов/кВт•ч) 5: Установлен (1000 импульсов/кВт•ч)		

(#) Настройка не применяется для этого блока. Не изменяйте используемое по умолчанию значение.
(##) Настройка не применяется для этого блока.

Таблица местных настроек						Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки			Диапазон, шаг **Значение по умолчанию**	Дата	Значение
A.2.2.A	[D-02]	Насос DHW		R/W	**0: Нет** 1: Вторичн.возврат 2: Дезинф.паралл.		
A.2.2.B	[C-08]	Внешний датчик		R/W	**0: Нет** 1: Наружный датчик (##) 2: Комнатн.датчик		
A.2.2.D	[E-0B]	Комплект для двух зон	Комплект для двух зон установлен?	R/O	**0: Нет (#)**		
		└ Мощность					
A.2.3.2	[6-03]	BUH: шаг 1		R/W	0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт **3 кВт**		
A.2.3.3	[6-04]	BUH: шаг 2		R/W	0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт **3 кВт**		
	Работа в пространстве						
	└ Настройки LWT						
	└ Основной						
A.3.1.1.1		Режим установки LWT		R/W	0: Абсолютный **1: Завис.от погоды** 2: Фиксированный / по графику 3: WD / по графику		
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Диапазон температуры	Мин.темп. (нагрев)	R/W	15~37°C, шаг: 1°C **24°C**		
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Диапазон температуры	Макс.темп. (нагрев)	R/W	37~65°C, шаг: 1°C **65°C**		
A.3.1.1.5	[8-05]	Модулированная LWT		R/W	**0: Нет** 1: Да		
A.3.1.1.6.1	[F-0B]	Запорный клапан	ВКЛ/ВЫКЛ термостата	R/W	**0: Нет** 1: Да		
A.3.1.1.7	[9-0B]	Тип источника		R/W	**0: Быстрый** 1: Медленный		
		└ Дополнительный					
A.3.1.2.1		Режим установки LWT		R/W	0: Абсолютный **1: Завис.от погоды** 2: Фиксированный / по графику 3: WD / по графику		
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Диапазон температуры	Мин.темп. (нагрев)	R/W	15~37°C, шаг: 1°C **24°C**		
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Диапазон температуры	Макс.темп. (нагрев)	R/W	37~65°C, шаг: 1°C **65°C**		
		└ Источник разности температур					
A.3.1.3.1	[9-09]	Нагрева		R/W	3~10°C, шаг: 1°C **8°C**		
		└ Комнатный термостат					
A.3.2.1.1	[3-07]	Диапаз.комнатн.темп.	Мин.темп. (нагрев)	R/W	12~18°C, шаг: A.3.2.4 **12°C**		
A.3.2.1.2	[3-06]	Диапаз.комнатн.темп.	Макс.темп. (нагрев)	R/W	18~30°C, шаг: A.3.2.4 **30°C**		
A.3.2.2	[2-0A]	Смещение комн.темп.		R/W	-5~5°C, шаг: 0,5°C **0°C**		
A.3.2.3	[2-09]	Смещ.внеш.датч.помещения		R/W	-5~5°C, шаг: 0,5°C **0°C**		
A.3.2.4		Шаг комн.температуры		R/W	**0: 1°C** 1: 0,5°C		
		└ Рабочий диапазон					
A.3.3.1	[4-02]	Темп.нагр.помещ.ВЫКЛ		R/W	14~35°C, шаг: 1°C **35°C**		
	└ Горяч.вода быт.потребления(DHW)						
	└ Тип						
A.4.1	[6-0D]			R/W	0: Тол.повт.нагр. **1: П.нагр.+расп.** 2: Только расп.		
		└ Дезинфекция					
A.4.4.1	[2-01]	Дезинфекция		R/W	0: Нет **1: Да**		
A.4.4.2	[2-00]	День работы		R/W	0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг **5: Пятница** 6: Суббота 7: Воскресенье		
A.4.4.3	[2-02]	Время запуска		R/W	0~23 часа, шаг: 1 часа **23**		
A.4.4.4	[2-03]	Целевая температура		R/W	**60°C**		
A.4.4.5	[2-04]	Продолжительность		R/W	40~60 мин., шаг: 5 мин. **40 мин.**		
		└ Макс.устан.значение					
A.4.5	[6-0E]			R/W	40~60°C, шаг: 1°C **60°C**		
		└ Реж.удобст.хран.SP					
A.4.6				R/W	**0: Абсолютный** 1: Завис.от погоды		
		└ Зависимый от погоды график					
A.4.7	[0-0B]	Зависимый от погоды график	Уставка DHW для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W	35~[6-0E]°C, шаг: 1°C **45°C**		
A.4.7	[0-0C]	Зависимый от погоды график	Уставка DHW для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W	45~[6-0E]°C, шаг: 1°C **60°C**		
A.4.7	[0-0D]	Зависимый от погоды график	Высокая температура окружающей среды для WD-графика DHW.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C **15°C**		
A.4.7	[0-0E]	Зависимый от погоды график	Низкая температура окружающей среды для WD-графика DHW.	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C **-20°C**		
	└ Источники тепла						
	└ Резервный нагреватель						
A.5.1.1	[4-00]	Режим работы		R/W	0: Выключено **1: Включено** 2: Только DHW		
A.5.1.2		Авар.ситуация		R/W	**0: Ручной** 1: Автоматическое		
A.5.1.3	[4-07]	Вкл. BUH шаг 2		R/W	0: Нет **1: Да**		
A.5.1.4	[5-01]	Равновесная темп.		R/W	-15~35°C, шаг: 1°C **0°C**		
	└ Работа системы						

(#) Настройка не применяется для этого блока. Не изменяйте используемое по умолчанию значение.
(##) Настройка не применяется для этого блока.

Таблица местных настроек						Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки			Диапазон, шаг **Значение по умолчанию**	Дата	Значение
	└ Авт.перезапуск						
A.6.1	[3-00]			R/W	0: Нет **1: Да**		
	└ Предпочт.энергосбер.						
A.6.2.1	[D-00]	Разрешенный нагреватель		R/O	0: Нет		
A.6.2.2	[D-05]	Принуд.ВЫКЛ.насоса		R/W	0: Принудит.откл. **1: В норм.режиме**		
	└ Упр.потребл.энергии						
A.6.3.1	[4-08]	Режим		R/W	**0: Нет ограничений** 1: Непрерывный 2: Цифровые входы		
A.6.3.2	[4-09]	Тип		R/W	0: Ток **1: Мощность**		
A.6.3.3	[5-05]	Значение амп.		R/W	0~50 A, шаг: 1 A **50 A**		
A.6.3.4	[5-09]	Значение кВт		R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт **20 кВт**		
A.6.3.5.1	[5-05]	Ограничения амп.для DI	Лимит DI1	R/W	0~50 A, шаг: 1 A **50 A**		
A.6.3.5.2	[5-06]	Ограничения амп.для DI	Лимит DI2	R/W	0~50 A, шаг: 1 A **50 A**		
A.6.3.5.3	[5-07]	Ограничения амп.для DI	Лимит DI3	R/W	0~50 A, шаг: 1 A **50 A**		
A.6.3.5.4	[5-08]	Ограничения амп.для DI	Лимит DI4	R/W	0~50 A, шаг: 1 A **50 A**		
A.6.3.6.1	[5-09]	Ограничения кВт для DI	Лимит DI1	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт **20 кВт**		
A.6.3.6.2	[5-0A]	Ограничения кВт для DI	Лимит DI2	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт **20 кВт**		
A.6.3.6.3	[5-0B]	Ограничения кВт для DI	Лимит DI3	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт **20 кВт**		
A.6.3.6.4	[5-0C]	Ограничения кВт для DI	Лимит DI4	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт **20 кВт**		
A.6.3.7	[4-01]	Приоритет		R/O	**0: Нет** 2: BUH		
	└ Усредненное время						
A.6.4	[1-0A]			R/W	**0: Нет усредненн.** 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		
	└ Смещ.внеш.датч.наруж.						
A.6.5	[2-0B]			R/W	-5~5°C, шаг: 0,5°C **0°C**		
	└ темп.замерз.морск.воды						
A.6.9	[A-04]			R/W	0: 0°C 1: -2°C 2: -4°C 3: -6°C 4: -8°C 5: -10°C 6: -12°C **7: -14°C**		
└ Настройки обзора							
A.8	[0-00]	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.		R/W	[9-05]~мин.(45,[9-06])°C, шаг: 1°C **25°C**		
A.8	[0-01]	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.		R/W	[9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C **60°C**		
A.8	[0-02]	Высокая температура окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.		R/W	10~25°C, шаг: 1°C **15°C**		
A.8	[0-03]	Низкая температура окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.		R/W	-40~5°C, шаг: 1°C **-20°C**		
A.8	[0-04]	--			**8**		
A.8	[0-05]	--			**12**		
A.8	[0-06]	--			**35**		
A.8	[0-07]	--			**20**		
A.8	[0-0B]	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика DHW.		R/W	35~[6-0E]°C, шаг: 1°C **45°C**		
A.8	[0-0C]	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика DHW.		R/W	45~[6-0E]°C, шаг: 1°C **60°C**		
A.8	[0-0D]	Высокая температура окружающей среды для WD-графика DHW.		R/W	10~25°C, шаг: 1°C **15°C**		
A.8	[0-0E]	Низкая температура окружающей среды для WD-графика DHW.		R/W	-40~5°C, шаг: 1°C **-20°C**		
A.8	[1-00]	Низкая температура окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.		R/W	-40~5°C, шаг: 1°C **-20°C**		
A.8	[1-01]	Высокая температура окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.		R/W	10~25°C, шаг: 1°C **15°C**		
A.8	[1-02]	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.		R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C **60°C**		
A.8	[1-03]	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.		R/W	[9-01]~мин.(45,[9-00]), шаг: 1°C **25°C**		
A.8	[1-04]	--			**1**		
A.8	[1-05]	--			**1**		
A.8	[1-06]	--			**20**		
A.8	[1-07]	--			**35**		
A.8	[1-08]	--			**22**		
A.8	[1-09]	--			**18**		
A.8	[1-0A]	Каково усредненное время наружной темп.?		R/W	**0: Нет усредненн.** 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		
A.8	[1-0B]	--			**5**		
A.8	[1-0C]	--			**5**		
A.8	[1-0D]	--			**5**		
A.8	[1-0E]	--			**5**		
A.8	[2-00]	Когда нужно выполнить функцию дезинфекции?		R/W	0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг **5: Пятница** 6: Суббота 7: Воскресенье		

(#) Настройка не применяется для этого блока. Не изменяйте используемое по умолчанию значение.
(##) Настройка не применяется для этого блока.

Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки		Диапазон, шаг **Значение по умолчанию**	Дата	Значение
A.8	[2-01]	Нужно ли выполнить функцию дезинфекции?	R/W	0: Нет **1: Да**		
A.8	[2-02]	Когда должна начаться функция дезинфекции?	R/W	0~23 часа, шаг: 1 часа **23**		
A.8	[2-03]	Какова целевая температура дезинфекции?	R/W	**60°C**		
A.8	[2-04]	Как долго должна поддерживаться температура в баке?	R/W	40~60 мин., шаг: 5 мин. 4**0** мин.		
A.8	[2-05]	Температура предотвращения замораж. в помещении	R/W	4~16°C, шаг: 1°C **12°C**		
A.8	[2-06]	Защита помещ.от замораж.	R/W	**0: Выключено** 1: Включено		
A.8	[2-09]	Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении	R/W	-5~5°C, шаг: 0,5°C **0°C**		
A.8	[2-0A]	Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении	R/W	-5~5°C, шаг: 0,5°C **0°C**		
A.8	[2-0B]	Каково необходимое смещение измеренной наружной темп.?	R/W	-5~5°C, шаг: 0,5°C **0°C**		
A.8	[3-00]	Разрешен ли автозапуск агрегата?	R/W	0: Нет **1: Да**		
A.8	[3-01]	--		**0**		
A.8	[3-02]	--		**1**		
A.8	[3-03]	--		**4**		
A.8	[3-04]	--		**2**		
A.8	[3-05]	--		**1**		
A.8	[3-06]	Какова максимальная нужная комнатная темп.при нагреве?	R/W	18~30°C, шаг: A.3.2.4 **30°C**		
A.8	[3-07]	Какова минимальная нужная комнатная темп.при нагреве?	R/W	12~18°C, шаг: A.3.2.4 **12°C**		
A.8	[3-08]	--		**35**		
A.8	[3-09]	--		**15**		
A.8	[4-00]	Каков режим работы BUH?	R/W	0: Выключено **1: Включено** 2: Только DHW		
A.8	[4-01]	--		**0**		
A.8	[4-02]	Ниже какой наружной темп. допускается нагрев?	R/W	14~35°C, шаг: 1°C **35°C**		
A.8	[4-03]	--		**3**		
A.8	[4-04]	--		**2**		
A.8	[4-05]	--		**0**		
A.8	[4-06]	-- (Не изменяйте это значение)		**0/1**		
A.8	[4-07]	Включить второй шаг резервного нагревателя?	R/W	0: Нет **1: Да**		
A.8	[4-08]	Какой режим ограничения мощности необх.в системе?	R/W	**0: Нет ограничений** 1: Непрерывный 2: Цифровые входы		
A.8	[4-09]	Какой режим ограничения мощности необходим?	R/W	**0: Ток** 1: Мощность		
A.8	[4-0A]	--		**0**		
A.8	[4-0B]	--		**1**		
A.8	[4-0D]	--		**3**		
A.8	[5-00]	Разрешена работа резервного нагревателя или водонагревателя выше равновесной температуры во время нагрева помещения?	R/W	0: Допустимо **1: Не допустимо**		
A.8	[5-01]	Какова равновесная температура в здании?	R/W	-15~35°C, шаг: 1°C **0°C**		
A.8	[5-02]	--		**0**		
A.8	[5-03]	--		**0**		
A.8	[5-04]	--		**10**		
A.8	[5-05]	Каков запрошенный лимит для DI1?	R/W	0~50 A, шаг: 1 A **50 A**		
A.8	[5-06]	Каков запрошенный лимит для DI2?	R/W	0~50 A, шаг: 1 A **50 A**		
A.8	[5-07]	Каков запрошенный лимит для DI3?	R/W	0~50 A, шаг: 1 A **50 A**		
A.8	[5-08]	Каков запрошенный лимит для DI4?	R/W	0~50 A, шаг: 1 A **50 A**		
A.8	[5-09]	Каков запрошенный лимит для DI1?	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт **20 кВт**		
A.8	[5-0A]	Каков запрошенный лимит для DI2?	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт **20 кВт**		
A.8	[5-0B]	Каков запрошенный лимит для DI3?	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт **20 кВт**		
A.8	[5-0C]	Каков запрошенный лимит для DI4?	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт **20 кВт**		
A.8	[5-0D]	Какой тип резервный нагревателя используется?	R/O	**4: 3PN,(1/2)**		
A.8	[5-0E]	--		**1**		
A.8	[6-00]	Разница температур, определяющая температуру ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.	R/W	2~20°C, шаг: 1°C **2°C**		
A.8	[6-01]	Разница температур, определяющая температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.	R/W	0~10°C, шаг: 1°C **2°C**		
A.8	[6-02]	--		**0**		
A.8	[6-03]	Какова мощность резервн.нагревателя шаг 1?	R/W	0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт **3 кВт**		
A.8	[6-04]	Какова мощность резервн.нагревателя шаг 2?	R/W	0~10 кВт, шаг: 0,2кВт **3 кВт**		
A.8	[6-05]	--		**0**		
A.8	[6-06]	--		**0**		
A.8	[6-07]	--		**0**		
A.8	[6-08]	Какой гистерезис используется в режиме повт.нагрева?	R/W	2~20°C, шаг: 1°C **10°C**		
A.8	[6-09]	--		**0**		
A.8	[6-0A]	Какова нужная удобная температура хранения?	R/W	30~[6-0E]°C, шаг: 1°C **60°C**		
A.8	[6-0B]	Какова нужная экологичная температура хранения?	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C **45°C**		
A.8	[6-0C]	Какова нужная температура повторного нагрева?	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C **45°C**		
A.8	[6-0D]	Каков нужный режим установки в DHW?	R/W	0: Тол.повт.нагр. **1: П.нагр.+расп.** 2: Только расп.		
A.8	[6-0E]	Какова макс.уставка температуры?	R/W	40~60°C, шаг: 1°C **60°C**		
A.8	[7-00]	--		**0**		
A.8	[7-01]	--		**2**		
A.8	[7-02]	Сколько зон темп.воды на выходе?	R/W	**0: 1 зона LWT** 1: 2 зоны LWT		

(#) Настройка не применяется для этого блока. Не изменяйте используемое по умолчанию значение.

(##) Настройка не применяется для этого блока.

Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки		Диапазон, шаг **Значение по умолчанию**	Дата	Значение
A.8	[7-03]	Коэффициент PE	R/W	0~6°C, шаг: 0,1 **2,5**		
A.8	[7-04]	--		**0**		
A.8	[7-05]	--		**0**		
A.8	[8-00]	--		**1**		
A.8	[8-01]	Максимальное время работы для горячей воды бытового потребления.	R/W	5~95 мин., шаг: 5 мин. **30 мин.**		
A.8	[8-02]	Время защиты от частых включений.	R/W	0~10 часа, шаг: 0,5 часа **0,5 часа**		
A.8	[8-03]	--		**50**		
A.8	[8-04]	Дополнительное время для максимального времени работы.	R/W	0~95 мин., шаг: 5 мин. **95 мин.**		
A.8	[8-05]	Разрешить модуляцию LWT для контроля помещения?	R/W	**0: Нет** 1: Да		
A.8	[8-06]	Максимальная модуляция температуры воды на выходе.	R/W	0~10°C, шаг: 1°C **3°C**		
A.8	[8-07]	--		**18**		
A.8	[8-08]	--		**20**		
A.8	[8-09]	Какова нужная комфортная основная LWT при нагреве?	R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C **55°C**		
A.8	[8-0A]	Какова нужная экологичная основная LWT при нагреве?	R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C **45°C**		
A.8	[8-0B]	--		**13**		
A.8	[8-0C]	--		**10**		
A.8	[8-0D]	--		**16**		
A.8	[9-00]	Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве?	R/W	37~65°C, шаг: 1°C **65°C**		
A.8	[9-01]	Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве?	R/W	15~37°C, шаг: 1°C **24°C**		
A.8	[9-02]	--		**22**		
A.8	[9-03]	--		**5**		
A.8	[9-04]	Пороговое значение температуры воды на выходе.	R/W	**1~4°C, шаг: 1°C** **1°C**		
A.8	[9-05]	Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве?	R/W	15~37°C, шаг: 1°C **24°C**		
A.8	[9-06]	Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве?	R/W	37~65°C, шаг: 1°C **65°C**		
A.8	[9-07]	--		**5**		
A.8	[9-08]	--		**22**		
A.8	[9-09]	Какова нужная разность темп. при нагреве?	R/W	3~10°C, шаг: 1°C **8°C**		
A.8	[9-0A]	--		**5**		
A.8	[9-0B]	Какой тип источника подключен к главной зоне LWT?	R/W	**0: Быстрый** 1: Медленный		
A.8	[9-0C]	Гистерезис температуры в помещении.	R/W	1~6°C, шаг: 0,5°C **1°C**		
A.8	[9-0D]	Ограничение скорости насоса	R/W	0~8,шаг:1 **6**		
A.8	[9-0E]	--		0~8,шаг:1 **6**		
A.8	[A-00]	--		**1**		
A.8	[A-01]	--		**0**		
A.8	[A-02]	--		**0**		
A.8	[A-03]	Максимальная частота нагрева	R/W	**0: 148 Гц** 1: 193 Гц		
A.8	[A-04]	Какова температура замерзания морской воды?	R/W	0: 0°C 1: -2°C 2: -4°C 3: -6°C 4: -8°C 5: -10°C 6: -12°C **7: -14°C**		
A.8	[B-00]	--		**0**		
A.8	[B-01]	--		**0**		
A.8	[B-02]	--		**0**		
A.8	[B-03]	--		**0**		
A.8	[B-04]	--		**0**		
A.8	[C-00]	--		**1**		
A.8	[C-01]	--		**0**		
A.8	[C-02]	Подключ.ли внешн.источник резервного нагревателя?	R/W	**0: Нет** 1: Бивалентно 2: - 3: -		
A.8	[C-03]	Температура активации бивалентной работы.	R/W	-25~25°C, шаг: 1°C **0°C**		
A.8	[C-04]	Гистерезис температуры бивалентной работы.	R/W	2~10°C, шаг: 1°C **3°C**		
A.8	[C-05]	Каков тип контакта запроса термостата в главной зоне?	R/W	**1: Термост.ВКЛ/ВЫК** 2: Запрос С/Н		
A.8	[C-06]	Каков тип контакта запроса термостата в дополн.зоне?	R/W	0: - **1: Термост.ВКЛ/ВЫК** 2: Запрос С/Н		
A.8	[C-07]	Каково управление агрегатом при работе в помещении?	R/W	**0: Контроль LWT** 1: Внеш.контр.RT 2: Контроль RT		
A.8	[C-08]	Какой тип внешнего датчика установлен?	R/W	**0: Нет** 1: Наружный датчик (##) 2: Комнатн.датчик		
A.8	[C-09]	Какой требуется тип внешн. контакта сигнализации?	R/W	**0: Замыкающий** 1: Размыкающий		
A.8	[C-0A]	--		**0**		
A.8	[C-0C]	--		**0**		
A.8	[C-0D]	--		**0**		
A.8	[C-0E]	--		**0**		
A.8	[D-00]	Какие нагреватели разрешены при откл.предп.энер/сб.ист.пит?	R/O	**0: Нет**		
A.8	[D-01]	Контактный тип предпочтит. энергосбережения установки PS?	R/W	**0: Нет** 1: Акт. Открыт 2: Акт. Закрыт		
A.8	[D-02]	Какой тип насоса DHW установлен?	R/W	**0: Нет** 1: Вторичн.возврат 2: Дезинф.паралл.		

(#) Настройка не применяется для этого блока. Не изменяйте используемое по умолчанию значение.
(##) Настройка не применяется для этого блока.

Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки		Диапазон, шаг **Значение по умолчанию**	Дата	Значение
A.8	[D-03]	Компенсация температуры выходящей воды 0°C.	R/W	**0: Выключено** 1: Включено, сдвиг 2°C (от -2 к 2°C) 2: Включено, сдвиг 4°C (от -2 к 2°C) 3: Включено, сдвиг 2°C (от -4 к 4°C) 4: Включено, сдвиг 4°C (от -4 к 4°C)		
A.8	[D-04]	Подключ.ли печ.плата запросов?	R/W	**0: Нет** 1: Упр.потр.энрг.		
A.8	[D-05]	Может ли работать насос при откл.предп.энер/сб.ист.пит?	R/W	0: Принудит.откл. **1: В норм.режиме**		
A.8	[D-07]	Подключен ли солнечн.комплект?	R/O	**0: Нет (#)**		
A.8	[D-08]	Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности?	R/W	**0 (Нет): НЕ установлен** 1: Установлен (0,1 импульса/кВт•ч) 2: Установлен (1 импульс/кВт•ч) 3: Установлен (10 импульсов/кВт•ч) 4: Установлен (100 импульсов/кВт•ч) 5: Установлен (1000 импульсов/кВт•ч)		
A.8	[D-09]	Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности?	R/W	**0 (Нет): НЕ установлен** 1: Установлен (0,1 импульса/кВт•ч) 2: Установлен (1 импульс/кВт•ч) 3: Установлен (10 импульсов/кВт•ч) 4: Установлен (100 импульсов/кВт•ч) 5: Установлен (1000 импульсов/кВт•ч)		
A.8	[D-0A]	--		**0**		
A.8	[D-0B]	--		**2**		
A.8	[D-0C]	--		**0**		
A.8	[D-0D]	--		**0**		
A.8	[D-0E]	--		**0**		
A.8	[E-00]	Какой тип агрегата установлен?	R/O	0~5 **5: Тепло земли**		
A.8	[E-01]	Какой тип компрессора установлен?	R/O	**1: 16**		
A.8	[E-02]	Какое ПО внутреннего агрегата?	R/O	**1: Тип 2**		
A.8	[E-03]	--		**2**		
A.8	[E-04]	Есть ли в наружном агрегате экономия энергии?	R/O	**0: Нет**		
A.8	[E-05]	--		**1**		
A.8	[E-06]	--		**1**		
A.8	[E-07]	--		**1**		
A.8	[E-08]	--		**0**		
A.8	[E-09]	--		**0**		
A.8	[E-0A]	--		**0**		
A.8	[E-0B]	Комплект для двух зон установлен?	R/O	**0 (#)**		
A.8	[E-0C]	--		**0**		
A.8	[F-00]	Работа насоса допускается вне диапазона.	R/W	**0: Выключено** 1: Включено		
A.8	[F-01]	--		**20**		
A.8	[F-02]	--		**3**		
A.8	[F-03]	--		**5**		
A.8	[F-04]	--		**0**		
A.8	[F-05]	--		**0**		
A.8	[F-06]	--		**0**		
A.8	[F-09]	Работа насоса при нарушении режима расхода.	R/W	0: Выключено **1: Включено**		
A.8	[F-0A]	--		**0**		
A.8	[F-0B]	Закрыть запорный клапан при ВЫКЛ термостата?	R/W	**0: Нет** 1: Да		
A.8	[F-0C]	--		**1**		
A.8	[F-0D]	Каков режим работы насоса?	R/W	0: Непрерывный **1: Образец** (возможно только при [C-07] = 0) 2: Запрос (возможно только при [C-07] ≠ 0)		

(#) Настройка не применяется для этого блока. Не изменяйте используемое по умолчанию значение.
(##) Настройка не применяется для этого блока.